MANUALE USO E MANUTENZIONE

Pistola termocollante automatica con supporto e cavo disinseribile

Art. 0032

FERVI
PRO SMART EQUIPMENT

ISTRUZIONI ORIGINALI

fervi.com

PREMESSA

Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale del prodotto è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell'uso della presente macchina devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e una addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
b) Alla situazioni anormali prevedibili; ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità della Macchina alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in atto.

REV. 2 **Novembre 2013**

fervi.com

INDICE

1 PRECAUZIONI IN MERITO ALLE SCOSSE ELETTRICHE 4
1.1 Assistenza tecnica 4
2 DESCRIZIONE DELLA PISTOLA TERMOCOLLANTE ED USO PREVISTO 5
2.1 Specifiche tecniche 5
3 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI 6
4 MESSA IN SERVIZIO 6
4.1 Installazione 6
5 UTILIZZO 7
5.1 ccensione / spegnimento 7
5.2 Uso della pistola termocollante 7
6 MANUTENZIONE E PULIZIA 8

fervi.com

1 PRECAUZIONI IN MERITO ALLE SCOSSE ELETTRICHE

Rischi connessi con le scosse elettriche

- Controllare che la spina dell'alimentazione elettrica sia scollegata, prima di toccare parti in tensione.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione rispetti i requisiti di tensione e frequenza richiesti dall'apparecchio.
- NON utilizzare alimentazioni elettriche di tipo diverso.
- NON spruzzare o versare acqua sull'apparecchio.
- NON far raffreddare la punta nell'acqua.
- In caso di contatto con l'acqua, staccare immediatamente la spina dell'alimentazione elettrica.
- NON usare l'apparecchio smontato.
- Per la riparazione dell'apparecchio contattare il Servizio Assistenza.

1.1 Assistenza tecnica

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento, contattate senza esitazioni il servizio assistenza del rivenditore dal quale avete acquistato l'articolo.

fervi.com

2 DESCRIZIONE DELLA PISTOLA TERMOCOLLANTE ED USO PREVISTO

La **Pistola termocollante (Art. 0032)** è un apparecchio per incollare a caldo diversi materiali: carta e cartone, plastica, legno, ceramica e alcuni metalli. Essa è perfetta nelle seguenti attività: creazioni di fiori artificiali, lavori artistici, modellismo, riparazioni di mobili, riparazione di pavimenti ecc.

Il suo uso è previsto in ambienti interni.

Figura 1 - Parti principali della pistola termocollante.

1	Cavo di alimentazione estraibile
2	Manico (impugnatura)
3	Grilletto per la fuoriuscita della colla
4	Foro per l'inserimento delle candele di colla
5	Punta con l'ugello di uscita
6	Supporto di sostegno della pistola
7	Base di supporto

2.1 Specifiche tecniche

Tensione (V)	230	Temperatura (°C)	170
Frequenza (Hz)	50	∅ candelette (mm)	12
Potenza (W)	80	Lunghezza cavo (mm)	1800

3 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI

È ASSOLUTAMENTE VIETATO!!!

- Appoggiare l'apparecchio su superfici instabili, suscettibili ad essere danneggiate dalla colla calda;
- Appoggiare la punta dell'apparecchio su un supporto che non sia quello in dotazione, con conseguente rischio di bruciature;
- Consentire l'uso dell'apparecchio a personale non addestrato e che non ha letto il manuale di istruzioni;
- Usare l'apparecchio in condizioni climatiche non previste, in ambienti umidi, in atmosfere potenzialmente esplosive;
- Toccare la punta calda della pistola;
- Toccare la colla liquefatta;
- Usare la pistola termocollante in presenza di bambini;
- Lasciare inserita la spina nella presa di corrente;
- Modificare e/o manomettere i circuiti dell'apparecchio;
- Utilizzare alimentazioni elettriche diverse dalla prescritta;
- Gettare acqua sull'apparecchio e/o toccarlo con le mani bagnate.

Ustioni

Prestare attenzione, quando si afferra la pistola, a non toccare la punta con la colla calda. Potreste bruciarvi !

4 MESSA IN SERVIZIO

4.1 Installazione

Inserire il supporto di sostegno (rif. 6 in figura 1) nella sua sede, poi appoggiare la pistola sul banco di lavoro; inserire la candeletta di colla nel foro posteriore (rif. 4), dopodiché premere il grilletto (rif. 3) più volte, sino a che la candeletta sia ben fissata dentro la pistola. Collegare il cavo di alimentazione (rif. 1) al connettore presente all'estremità inferiore del manico.

fervi.com

5 UTILIZZO

5.1 ccensione / spegnimento

L'accensione e lo spegnimento si effettuano inserendo (e togliendo) la spina in una presa di corrente 230 V (50 Hz). Nel togliere la spina afferrarla per il corpo e mai tirare il cavo (vedere la figura 2). A lavoro terminato togliere sempre la spina di alimentazione.

Figura 2 - Togliere la spina.

Figura 3 - Inserimento candeletta

L'accensione della pistola è segnalata dalla spia arancione posta sotto il foro di inserimento della candeletta (vedere la figura 3).

Precauzioni di riscaldamento

Inserendo la spina, si accende l'apparecchio ed inizia a riscaldarsi la colla. NON TOCCARE LA PUNTA!

5.2 Uso della pistola termocollante

Precauzioni di riscaldamento

- Non riscaldare la pistola termocollante senza la colla per non compromettere la durata dell'apparecchio.
- Controllare inoltre che la punta sia avvitata correttamente.
- Lasciate riscaldare la pistola sul supporto di sostegno in dotazione, per evitare pericolosi surriscaldamenti di parti che potrebbero danneggiarsi o incendiarsi.

- Pulire accuratamente le parti da incollare.
- Attendere qualche minuto prima di iniziare il lavoro per permettere il riscaldamento della pistola e la fusione della colla.
- Tenere sempre pulita la punta ed in particolare l'ugello di uscita della colla.
- Applicare uno strato di colla premendo ripetutamente il grilletto mantenendo la pistola con la punta rivolta verso il basso
- Applicare una leggera pressione alle 2 parti, tenendole unite almeno 15 secondi, per incollarle assieme
- Durante il lavoro, quando non esce più colla, inserire una nuova candeletta nel foro posteriore.
- A lavoro terminato, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare la pistola all'aria. Pulire la punta e "sturare" l'ugello di uscita seguendo le indicazioni riportate al paragrafo seguente.

fervi.com

6 MANUTENZIONE E PULIZIA

Scopo di questo capitolo è di fornire tutte le cadenze e le procedure di manutenzione necessarie per mantenere in efficienza la **Pistola Termocollante**.

INTERVENTO	Periodicità	
	Giornaliera	Settimanale
1. Verifica visiva generale	X	
2. Pulizia generale		X
3. Pulizia della punta		X

1. **Verifica visiva generale:** controllare lo stato generale dell'apparecchio ed in particolare del cavo flessibile di alimentazione, la presenza di eventuali parti danneggiate o mancanti.

Stato cavo di alimentazione

- Il cavo di alimentazione resiste solo ad un breve contatto con le parti calde. Secondo le norme di sicurezza, l'apparecchio non può più essere usato se il cavo è stato danneggiato.
- Se il cavo di alimentazione è tagliato o danneggiato, deve essere sostituito da personale esperto con uno uguale o equivalente.

2. **Pulizia generale:** la pulizia è necessaria per liberare il corpo da accumuli di polvere o sporcizia.

Rischi connessi con la pulizia

Scollegare la spina dalla presa di corrente e pulire il corpo dell'apparecchio solo a temperatura ambiente. Non usare solventi organici per non causare deformazioni o scolorimenti.

3. **Pulizia della punta:** la pulizia è necessaria per liberare la punta ed in particolare l'ugello d'uscita della colla in eccesso. Svitare la punta e pulire l'ugello di uscita utilizzando una piccola spatola e/o un filo di ferro.

Utilizzo

Afferrare la pistola solo per l'impugnatura e riporla sul supporto quando non è in uso.

fervi.com